

## Návod na péči a údržbu

# ALSAFLOOR

### 1) Opatření

Na spodní část židlí a ostatního nábytku by měly být umístěny gumové, nebo plstěné podložky. Díky tomu lze s nábytkem i snadněji manipulovat.

Kolečková židle by měla mít měkká kolečka typu W určená pro tvrdé podlahy (to EN 12529:1998, 5.4.4.2); ty lze rozeznat dle jejich 2 barev.

Při běžném používání by vstupní prostory měli být opatřeny podložkou k odstranění nečistot z bot před vstupem do místnosti.

Podlaha EPI má nepromokavou povrchovou nášlapnou vrstvu vyrobenou z termoregulačních pryskyřic aminoplastů se stanovenou úrovní lesku a povrchovou strukturou v průběhu výroby; nemělo by být alternováno přidáním jiného produktu, jako je vosk, leštadlo, lak.

Podlaha EPI se nesmí nikdy brousit.

### 2) Údržba

Pro běžné čištění používejte vysavač, nebo smeták.

Pro důkladnější čištění doporučujeme navlhčený hadr na podlahu, dobře vyždímaný, s nebo bez běžného neabrazivního čisticího prostředku.

K odstranění odolných skvrn jako je barva, guma, čáry od bot, nebo lepidlo lze použít čisticí prostředky na okna, lakový benzín, aceton, nebo podobné produkty. Tyto produkty by měly být použity v malé míře, obzvláště pak v okolí spojů a za použití lehce navlhčené hadry na podlahu. Čištění s mokrým hadrem není doporučeno. Při jakémkoli náhodném rozlití vody je zapotřebí vodu ihned utřít. Závěrečné konečné čištění vlhkým hadrem a čistou vodou a následné vytření do sucha zabrání tvoření skvrn a umožňuje okamžití používání podlahy.

Čištění by mělo být přizpůsobeno typu objektu a hustotě provozu.

**DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte pro čištění zkosených hran nástroje na řezání.  
Nepoužívejte parní čističe, dochází k poškození podlahy.**

### 3) Výměna lamely

Pro výměnu lamely u laminátové podlahy EPI FLOORING doporučujeme rozdělat podlahu až po vadnou lamelu, vyměnit lamelu a znovu položit zbytek podlahy.