



DŘEVĚNÁ PODLAHA OŠETŘENÁ POLYX[®] - OIL

NÁVOD KROK ZA KROKEM NA OPRAVU MALÝCH POŠKOZENÍ POVRCHU

Dřevěnou podlahu ošetřenou olejem Polyx®-Oil se snadno opravuje, možné jsou i bodové opravy. To je rozhodující výhoda oproti lakovaným plochám.



1. Poškozené místo oddělte lepicí páskou (v případě barevných povrchů oblepte celou podlahovou lamelu).
2. Poškozené místo důkladně obruste. Velikost zrna při konečném broušení by mělo odpovídat povrchové úpravě okolních podlahových lamel.
3. Z broušeného místa důkladně vysajte brusný prach.
4. **Nebarvené lamely**

Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu oleje Polyx® - Oil pomocí válečku Osmo Microfibre Roller. Nechte zaschnout cca. 8 - 10 hodin. Zajistěte dobré větrání.

Barvené lamely

Připravte si odstín Polyx®-Oil nebo směs Wood Wax Finish a Polyx®-Oil Original. Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu válečkem Osmo Microfibre Roller. Nechejte zaschnout cca. 24 hodin, a pokud výsledek neodpovídá, můžete opakovat aplikaci hadříkem, který nepouští vlákna. Poté nechejte znovu zaschnout.

5. Po zaschnutí naneste další vrstvu oleje Polyx®-Oil bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna.
6. Pokud úroveň lesku po zaschnutí neodpovídá okolní ploše, lze ji doleštit pomocí Liquid Wax Cleaner.

DALŠÍ INFORMACE

Více podrobností najdete v brožuře Osmo Optimální ochrana

